Gebruikershandleiding Aardingsweerstand Meter



Leverancier:	Nieaf-Smitt bv Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Holland Postbus 7023 3502 KA Utrecht
	Tel.: 030 288 13 11 (algemeen) Fax.: 030 289 88 16 Tel.: 030 285 02 85 (helpdesk) e-mail : helpdesk@nieaf-smitt.nl
Specificaties van het meetsysteem:	ERT-S
Specificaties van de handleiding:	Datum: 22-10-2001 Nummer: 626000356 Versie: 005

Voorwoord

Deze gebruikershandleiding beschrijft de tester type Aardweerstand Meter. De informatie in deze handleiding is belangrijk voor het goed en veilig functioneren van het meetsysteem. Indien u niet bekend bent met de bediening, het preventief onderhoud, etc. van dit meetsysteem, lees dan deze gebruikershandleiding van het begin tot het einde goed door. Bent u wel bekend met deze zaken, dan is deze handleiding als naslagwerk te gebruiken. U kunt de benodigde informatie snel vinden met behulp van de inhoudsopgave.

In deze gebruikershandleiding worden, om de aandacht te vestigen op bepaalde onderwerpen of acties, de volgende markeerconventies gebruikt.

	TIP: geeft u suggesties en adviezen om bepaalde handelingen gemakkelijker of handiger uit te voeren.
--	--

LET OP: een opmerking met aanvullende informatie; Maakt u attent op mogelijke	e problemen.
--	--------------

	WAARSCHUWING VOOR GEVAAR: u kunt uzelf (ernstig) verwonden of het meetsysteem ernstig beschadigen, als u de procedures niet zorgvuldig uitvoert.
--	--

- dit document wordt aangeduid met de woorden gebruikershandleiding of handleiding;
- het meetsysteem wordt aangeduid met de woorden tester of meetsysteem;
- waarden / gegevens die op het display verschijnen worden tussen aanhalingstekens aangegeven bijvoorbeeld "230 V";
- toetsen of schakelstanden worden aangegeven tussen rechthoekige haken, bijvoorbeeld [start] toets.



Garantie

Nieaf-Smitt by geeft gedurende een periode van 6 maanden garantie op het meetsysteem. De garantieperiode gaat in op de dag dat de levering plaatsvindt. De aansprakelijkheid is vastgelegd in de leveringsvoorwaarden van het FME en HE.

© Copyright 1997 - 2001

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, of in een geautomatiseerd gegevensbestand worden opgeslagen, of openbaar gemaakt, in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nieaf-Smitt bv.

Nieaf-Smitt by behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te mogen brengen zonder direct medeweten van de klant. De inhoud van deze gebruikershandleiding kan ook veranderd worden.

Deze gebruikershandleiding is met de grootste zorg geschreven. Nieaf-Smitt by kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in deze publicatie en/of voor de gevolgen hiervan.



Waarschuwingen op de tester

Op de tester zijn een aantal pictogrammen aangebracht, die als doel hebben de gebruiker te waarschuwen voor de mogelijke risico's, die nog aanwezig kunnen zijn ondanks het veilige ontwerp.

Tabel 1: Pictogrammen op het meetsysteem

Pictogram	Omschrijving	Positie op de tester
	Waarschuwing: Algemeen gevaarteken. Lees de bijbehorende instructies zorgvuldig.	Aan de achterzijde van de tester op de instructiekaart. Op de zijkant bij de stroomtang aansluiting.
	Waarschuwing: Gevaar voor direct contact met delen onder spanning.	Aan de achterzijde van de tester op de instructiekaart en onder de batterijdeksel.
	Markering: Isolatieklasse II (dubbele isolatie).	Aan de achterzijde van de tester op de instructiekaart.
KEMA	Markering: Geeft de KEMA certificatie van de tester aan.	De KEMA keur kunt u vinden op de voorzijde van het meetsysteem.
CE	CE-markering: Geeft de conformiteit met de Europese Richtlijnen aan.	De CE-markering kunt u vinden op de voorzijde van het meetsysteem.

Alle randapparatuur die gebruikt wordt bij dit meetinstrument moet voorzien zijn van CE-markering. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een PC.



INHOUDSOPGAVE

<u>1.</u>		<u>ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN</u>	7
<u>2.</u>		INLEIDING	8
	21	AI GEMEEN	8
	2.1	211 Het hennade gehruik	8
		212 Doelgroen	8
		213 Working	,9 9
	2.2	SPECIFICATIES	10
	2.3	CERTIFICATIE	
<u>3.</u>		<u>SAMENSTELLING MEETSYSTEEM</u>	14
	3.1	ALGEMEEN	14
	3.2	MEETPRINCIPES	
		3.2.1 Visuele inspectie	15
		3.2.2 Tweepunts-aardingsweerstand	15
		3.2.3 Driepunts-aardingsweerstand.	15
		3.2.4 Grondweerstandmeting met klemmen	15
		3.2.5 Soortelijke grondweerstandmeting ('Wenner'-methode)	15
<u>4.</u>		INSTALLATIE; INGEBRUIKNAME EN AFREGELING	16
<u>5.</u>		<u>WERKEN MET DE TESTER</u>	17
	5.1	BEDIENING	17
		5.1.1 Starten	
	5.2	TESTEN	19
		5.2.1 Test 1: Tweepunts-aardingsweerstandsmeting	
		5.2.2 Test 2: Driepunts-aardingsweerstandsmeting.	
		5.2.3 Test 3: Gedeeltelijke aardingsweerstandsmeting met stroomtang (UTILIY-methode)	
		5.2.4 Test 4: Soortelijke grondweerstandmeting ('Wenner'-methode)	
	5.3	OPSLAAN VAN DE RESULTATEN	22
	5.4	HET OPROEPEN VAN OPGESLAGEN RESULTATEN	
	5.5	RS232 COMMUNICATIEMETHODE	
	5.6	HET WISSEN VAN RESULTATEN	
	5.7	HET MEETSYSTEEM RESETTEN	
	5.8	STORINGSANALYSE	
	5.9	KALIBRATIE EN REPARATIE	
<u>6.</u>		<u>ONDERHOUD</u>	32
	6.1	VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN	
	6.2	SCHOONMAKEN	33
<u>7.</u>		ACCESSOIRES EN VERVANGBARE DELEN	



Tabellen:

Tabel 1: Pictogrammen op het meetsysteemTabel 2: Bediening keuzeschakelaar en toetsenTabel 3: Resultaten in het geheugen opslaanTabel 4: Algemene storingen en display meldingen

Figuren:

Figuur 1: Driepunts-aardingsweerstandmeting Figuur 2: Aardingsweerstandmeting met klemmensysteem Figuur 3: Soortelijke grondweerstandmeting Figuur 4: Bediening Figuur 5: Voorbeeld meetopstelling Figuur 6: Identificatienummer van iedere functie Figuur 7: RS232 poort Figuur 7: RS232 kabel Figuur 9: Voorbeeld van een uitdraai Figuur 10: Plaatsen batterijen Figuur 11: Testsnoeren

Bijlagen:

Bijlage 1: EU-Verklaring van Overeenstemming

Bijlage 2: Aansluitschema's

- Tweepunts-aardingsweerstandmeting
- Driepunts-aardingsweerstandmeting
- Grondweerstandmeting met stroomtang (UTILIY-methode)
- Soortelijke grondweerstandmeting



1. <u>ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN</u>

	Het is niet toegestaan om de behuizing of de beveiligingen van de tester te verwijderen of door handige constructies te omzeilen en/of te overbruggen, tijdens gebruik. De meetmethoden en -bereiken staan op de achterzijde vermeld.
--	---

Het is verboden de tester in een explosiegevaarlijke ruimte te plaatse en/of te gebruiken.	n
---	---

eigenaar/gebruiker, zelf verantwoordelijk, tenzij anders is overeengekomen.		Als het meetsysteem door een derde partij wordt gebruikt bent u, zijnde de eigenaar/gebruiker, zelf verantwoordelijk, tenzij anders is overeengekomen.
---	--	---

Reparaties mogen alleen door Nieaf-Smitt bv worden uitgevoerd.

Zorg voor een schone, opgeruimde en goed verlichte testruimte/werkplek.	
---	--



2. INLEIDING

2.1 ALGEMEEN

De Arbeidsomstandighedenwet (ARBO-wet) is bedoeld om de veiligheid van de werknemer op de werkplek te garanderen. In de norm EN 5010 + NEN 3140 worden de veiligheidseisen en -testen met betrekking tot de elektrische installatie en elektrische apparaten/gereedschappen verder uitgewerkt.

2.1.1 Het beoogde gebruik

De tester ERT-S werkt volgens de norm NEN 3140 / EN 61557 en is opgenomen in de Regeling voor de erkenning van Elektrotechnische Installateurs (REI 1976/83) voor waarborginstallatuers, zodat de elektrische veiligheid van alle geteste (deel)installaties conform de normen kan worden beoordeeld.

Het meetsysteem is bedoeld voor het meten van aardingsweerstand, eventueel met behulp van een speciale stroomtang en voor het meten van de soortelijke grondweerstand. Dit meetsysteem is niet geschikt voor andere toepassingen. Ieder ander gebruik dan hierboven beschreven sluit uw leverancier uit van iedere verantwoordelijkheid.

2.1.2 Doelgroep

De doelgroep waar deze gebruikershandleiding betrekking op heeft zijn bevoegde personen en technisch vakbekwame personen.

Bevoegde personen zijn personen die:

- een zeker kennisniveau hebben opgebouwd door scholing/training en die;
- bepaalde vaardigheden hebben om het meetsysteem te bedienen.

Technisch vakbekwame personen zijn personen die:

- bevoegd zijn en die;
- een zeker technisch kennisniveau hebben opgebouwd door scholing/training en die;
- bekend zijn met de meetmethode van de tester en die zich bewust zijn van de mogelijke gevaren en risico's.



Reparaties mogen alleen door Nieaf-Smitt by worden uitgevoerd.

Onder bedienen verstaan we:

- het instellen van de tester en het uitvoeren van testen;

- het verwerken van de testresultaten.



Opbouw

De tester ERT-S is een elektronisch meetsysteem waarmee aardings- en grondweerstandmetingen kunnen worden uitgevoerd. Met een draaiknop is de test te selecteren. Hierdoor kunt u, zijnde de gebruiker, de gewenste meetmethoden bepalen. Het LCD-display geeft de meetresultaten duidelijk weer.

Aansluiten

Het meetsysteem wordt gevoed door vier alkaline batterijen (4 x 1,5 V IEC). De tester is voorzien van een aan/uit schakelaar en is na inschakelen direct klaar voor gebruik. De testsnoeren of de RS232 kabel (geleverd bij de PATS-W V1.XX) wordt aan de bovenzijde van het meetsysteem aangesloten. Voor het gratis te downloaden softwarepakket (Etest) staat de specificatie van de kabel verderop in de handleiding. Deze kabel is ook via uw leverancier te bestellen.

Meten

Iedere test heeft een specifieke meetopstelling, die bij iedere meetmethode zal worden vermeld. Met de tester kunt u de volgende metingen verrichten:

- 1. Tweepunts aardingsweerstand, NEN 3140, EN 61557, REI-eisen (K85B);
- 2. Driepunts aardingsweerstand, NEN 3140, EN 61557, REI-eisen (K85B);
- 3. Aardingsweerstandmeting met klemmensysteem.
- 4. Vierpunts grondweerstandmeting, NEN 3140, EN 61557, REI-eisen (K85B).



2.2 SPECIFICATIES

Algemeen

Voeding	:	4 x 1,5 V IEC LR14 alkaline batterijen
Levensduur batterijen	:	ca. 2000 metingen (1 meting per 5 minuten)
Display	:	3 digit 7 segment LCD 19 mm
		inclusief waarschuwingsteksten
Kwaliteitsstandaard	:	ontwerp, ontwikkeling en fabricage conform
		ISO 9001
Gewicht	:	ca. 0,75 kg inclusief batterijen en accessoires
Afmetingen (lxbxh)	:	65 x 110 x 290 mm

Omgeving en opslag

Referentietemperatuur	:	5°C - 35°C
Bedrijfstemperatuur	:	0°C - 40°C
Opslagtemperatuur	:	-10°C - 60°C
Maximale bedrijfsvochtigheidsgraad	:	85% RH (0°C - 40°C)
Maximale opslagvochtigheidsgraad	:	80% RH (40°C 60°C)
		90% RH (-10°C 40°C)
Beschermingsgraad	:	IP50
Beschermingsklasse	:	Klasse II
Overspanningbeveiliging	:	Categorie II 300V

Testen

Driepunts-aardings weerstandmeting

Bereik (Ω)*	Resolutie (Ω)	Nauwkeurigheid
0 - 19,99	0,01	$\pm (2\% + 2 \text{ digits})$
20,0 - 199,9	0,1	$\pm (2\% + 2 \text{ digits})$
200 - 999	1	$\pm (2\% + 2 \text{ digits})$
1,00k - 9,99k	10	$\pm 5\%$
10,0k - 50,0k	100	$\pm 5\%$

* De tester kiest automatisch het juiste bereik

Testfrequentie	:	$125 \text{ Hz} \pm 1 \text{ Hz}$
Testspanning (sinusvormig)	:	$< 50 \ V_{EFF}$
Teststroom	:	$< 20 \text{ mA}_{\text{EFF}}$
Interferentie:	:	Interferentiespanning van 5Vpp / 50Hz bij de potentiaal
		to evoer zal een max. effect van ± 15 digits hebben.

Toelaatbare stroom bij aardpenweerstand (Rcmax) :

De toelaatbare aardpenweerstand Rcmax, die een extra 3% leesfout zal veroorzaken ,is als volgt: Rcmax = $(4k\Omega + 100R_E)$ of

Rcmax = $50k\Omega$, welk van de twee het laagst is .



Toelaatbare potentiaal bij aardpenmeting (Rpmax) :

De toelaatbare aardpenweerstand Rpmax, die een extra 3% leesfout zal veroorzaken, is als volgt: $Rpmax = (4k\Omega + 100R_E) of$

Rpmax = $50k\Omega$, welk van de twee het laagst is.



Figuur 1. Driepunts aardingsweerstandmeting

Aardingsmeetsysteem met klemmen

Bereik (Ω)*	Resolutie (Ω)	Nauwkeurigheid **
		-
0,5 - 19,9	0,1	$\pm (5\% + 2 \text{ digits})$
20 - 999	1	$\pm (5\% + 2 \text{ digits})$
1,00k - 2,00k	10	$\pm (5\% + 2 \text{ digits})$

*De tester kiest automatisch het juiste bereik

**Houd rekening met de weerstand van de klemmen

Testfrequentie	:	$125 \text{ Hz} \pm 1 \text{ Hz}$
Testspanning (sinusvormig)	:	$< 50 V_{\text{EFF}}$
Teststroom	:	$< 20 \text{ mA}_{\text{EFF}}$
Interferentie:	:	Interferentiespanning van 5Vpp / 50Hz bij de potentiaal
		toevoer zal een max, effect van ± 15 digits hebben.





Figuur 2. Aardingsweerstandmeting met klemmensysteem

$$I_{1}+I_{2}+I_{3}+....+I_{N}=I_{m}$$

$$R_{E2}=\frac{U}{I_{2}(A1)} ; R_{TOT}=R_{1} || R_{2} || R_{3}....||R_{N}=\frac{U}{Im(A2)}$$

Soortelijke grondweerstand

Bereik ρ (Ω m) *	Resolutie (Ωm)	Nauwkeurigheid ρ=2aR
0 - 19,99 20,0 - 199,9 200 - 999 1,00k - 9,99k 10,0k - 99,9k 100k - 1999k	0,01 0,1 1 10 100 1000	$\begin{array}{l} \pm (2\% + 2\rho a \cdot 0,02 \ \Omega) ; R \le 19,99 \ \Omega \\ \pm (2\% + 2\rho a \cdot 0,2 \ \Omega) ; 19,99 \ \Omega < R \le 199,9 \ \Omega \\ \pm (2\% + 2\rho a \ 2 \ \Omega) ; 199,9 \ \Omega < R \le 9999 \ \Omega \\ \pm 5\% ; 999k \ \Omega < R \le 9,99k \ \Omega \\ \pm 5\% ; 9,99k \ \Omega < R \le 50,0k \ \Omega \end{array}$

* De tester kiest automatisch het juiste bereik

Mogelijke aanpassing van de afstand tussen twee aardmeetpennen : 1 tot aan 20m in stappen van 1m.

Zie ook de andere technische specificaties in de paragraaf "Driepunts aardingsweerstandmeting". Houd rekening met :

 $R_{C} = R_{C1} + R_{C2}$ en $R_{P} = R_{P1} + R_{P2}$, zie fig. 3.





Figuur 3: Soortelijke grondweerstandsmeting

Transport

De tester is een draagbaar meetinstrument en wordt tijdens de meting in de handgehouden of weggelegd op een stevige ondergrond. Bij vervoer moet de tester goed worden beschermd om beschadiging te voorkomen.

2.3 CERTIFICATIE

De tester voldoet aan de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen. Tijdens het ontwerp van het meetsysteem zijn normen toegepast om te kunnen voldoen aan de fundamentele eisen van de Richtlijnen. Op basis van deze gegevens is CE-markering aangebracht. De Richtlijnen en normen worden opgesomd in de EU-verklaring van Overeenstemming (zie bijlage 1).



3. <u>SAMENSTELLING MEETSYSTEEM</u>

3.1 ALGEMEEN

De ERT-S is in een stevige behuizing van kunststof gebouwd. Het display bevindt zich aan de voorzijde van de tester. De meetresultaten kunnen op het display worden uitgelezen. De hoofdonderdelen (zie de figuren in hoofdstuk 5) worden hieronder weergegeven:

Voorzijde:

- 1. Aan/uit toets
- 2. Draaiknop keuzeschakelaar
- 3. LCD-display (nr. 13 in de figuur)

Achterzijde:

- 1. Instructiekaart
- 2. Serienummer
- 3. Batterijdeksel
- 4. Schroef voor batterijdeksel



3.2 MEETPRINCIPES

3.2.1 Visuele inspectie

Voordat de veiligheidstesten worden uitgevoerd moet eerst een visuele controle van het testobject of de (deel)installatie plaatsvinden. Doel van deze inspectie is het controleren of het een elektrisch veilig testobject of (deel)installatie betreft. Controleer de bedrading en componenten op mogelijke beschadigingen. Als één van de onderdelen niet voldoet mogen geen testen worden uitgevoerd voordat het testobject of de (deel)installatie vakkundig is hersteld. Deze visuele controle wordt door de bediener uitgevoerd.

3.2.2 Tweepunts-aardingsweerstand

Het meten van de aardingsweerstand met behulp van een goed geaarde (en beschikbare) aansluiting.

3.2.3 Driepunts-aardingsweerstand

Het meten van de aardingsweerstand met behulp van twee aardelectroden.

3.2.4 Grondweerstandmeting met klemmen

Als er meer dan één aardsystemen parallel zijn aangesloten dan is het zeer belangrijk te weten wat de kwaliteit van ieder afzonderlijk systeem is. Om ieder systeem afzonderlijk zonder klem te meten zou ieder systeem mechanisch geïsoleerd moeten worden; de mechanische verbindingen zijn echter over het algemeen zeer moeilijk los te maken wegens verroeste onderdelen zoals schroeven, bouten, afstandstukken, en dergelijke. Daarom is het aan te bevelen het klemsysteem te gebruiken voor dergelijke aardvoorzieningen zonder deze los te maken.

3.2.5 <u>Soortelijke grondweerstandmeting ('Wenner'-methode)</u>

De "Wenner methode" is de industriestandaard. In 1915 heeft Dr. F. Wenner van het U.S. Bureau of Standards de "Vier electroden methode" ontwikkeld om de weerstand te meten. De vier testpennen worden op onderling gelijke afstanden "a" in de grond geslagen tot een diepte van 5% van "a", een weerstand wordt gemeten en een berekening wordt uitgevoerd. De soortelijke grondweerstand, uitgedrukt in ohmmeters en gesymboliseerd door Δ (Rho), wordt m.b.v. de volgende formule berekend:

$$\rho = 2\pi aR$$

Waar:

a = Afstand tussen de pennen.

R = Weerstand van de grond tussen de ES en E aansluitingen.



4. INSTALLATIE; INGEBRUIKNAME EN AFREGELING

De tester mag alléén worden gebruikt, wanneer geen beschadigingen of defec geconstateerd en alle originele componenten die bij de tester horen, juist gemonteerd zijn.	ten zijn
--	----------



Het vervoer en het hanteren van de tester dient voorzichtig te geschieden om beschadigingen te voorkomen.

In deze paragraaf wordt de procedure beschreven voor het installeren en in gebruik nemen van het meetsysteem. De installatie, ingebruikname en afregeling van het meetsysteem mag worden uitgevoerd door bevoegde personen.

1. Pak het meetsysteem uit.

Verwijder het verpakkingsmateriaal zonder het milieu schade te berokkenen. Controleer het meetsysteem op mogelijke beschadigingen. Indien beschadigingen geconstateerd worden moet u dit melden aan Nieaf-Smitt bv..

- Plaats het meetsysteem op een horizontaal vlak op de werkplek of in de testruimte. Houd voldoende ruimte rondom het meetsysteem, zodat bediening, het instellen en aflezen van het meetsysteem eenvoudig kan plaatsvinden zonder problemen of extra gevaren.
- 3. Plaats de batterijen in het meetsysteem.
- 4. Sluit het testobject volgens het meetschema aan op de ERT-S.
- 5. Voer de gekozen meetmethode uit.



Zoek een plaats voor de gebruikershandleiding, zodat deze zich tijdens het gebruik van het meetsysteem binnen handbereik bevindt.



5. <u>WERKEN MET DE TESTER</u>

5.1 BEDIENING



- 1. Aan/uit toets
- 2. Draaiknop keuzeschakelaar
- 3. Ophoog toets geheugen locatie
- 4. Geheugen wissen toets
- 5. Display toets
- 6. Afstand aardelectroden (m) toets
- 7. Verminder toets geheugen locatie
- 8. Start toets
- 9. Opslaan toets
- 10. Oproepen toets
- 11. Geheugen indicatie Led
- 12. LED's voor gebruikte meetbereik
- 13. LCD-display
- 14. Aansluiting (functioneel en RS232)

Figuur 4: Bediening



- 1. Instructiekaart
- 2. Serienummer
- 3. Batterijdeksel
- 4. Schroef voor batterijdeksel
- 5. Plastic afdekking van vastzetschroef
- 6. Borgschroef, door rubber voet afgedekt



Toetsen

Hier volgt een korte functiebeschrijving van de toetsen.

Tabel 2: Keuzeschakelaar

Schakelstand	Omschrijving
ON/OFF	- aan-/uitschakelen van het meetsysteem; de tester schakelt automatisch af indien er
Pagultant oproppon	aprophen van een engeslegen regulteet:
Resultant oprocpen	- oploepen van een opgeslagen resultatat,
↑	- ophogen/verlagen van object- of meetnlaatsidentificatienummer tijdens opslaan of
\downarrow	terugroepen van de resultaten;
	- controleren van andere resultaten die later opgeslagen zijn onder hetzelfde object en meetplaatsidentificatienummer in de [Resultaat oproepen]-functie;
Geheugen wissen	- wissen van alle opgeslagen resultaten;
	 wissen van alle onder een bepaald object-identieficatienummer opgeslagen resultaten (zonder puntjes YYY);
	- wissen van alle onder een bepaald meetplaats-identificatienummer van een object opgeslagen resultaten (met puntjes XXX);
	- alleen het getoonde resultaat in de [Resultaat oproepen]-functie;
	- een RESET van het meetsysteem uitvoeren.
Afstand (m)	- instellen van de afstand (in meters nauwkeurig; max. 20m) tussen twee aardelectroden bij het meten van de grondweerstand;
DISPLAY	- tonen van de meetresultaten;
	- selecteren van een identificatienummer van een object of een meetplaats wanneer
	het instrument in de [Resultaat opslaan] of [Resultaat oproepen]-functie staat;
Aardingsweerstand	- instelling voor het uitvoeren van twee- en driepunts-aardingsweerstandmetingen en voor het testen van de totale aardingsweerstand bij een grondweerstandmeting:
Aardingsweerstand	- instelling voor het testen van een gedeeltelijke aardingsweerstand bij een
(met stroomtang)	grondweerstandmeting met het klemmensysteem;
Soortelijke grondweerstand	- instelling voor het meten van de soortelijke grondweerstand (ρ);
Data zenden (RS232)	- zenden van data via de seriële poort naar de gewenste apparatuur.



5.1.1 <u>Starten</u>



- 1. Controleer het meetsysteem op zichtbare beschadigingen en/of defecten, denk aan de netstekker, het netsnoer, etc. Voer geen metingen uit met een beschadigd of defect meetsysteem. Zorg, indien nodig, eerst voor vakkundige reparatie.
- 2. Zorg ervoor dat zowel het testobject als alle meetsnoeren NIET op het meetsysteem zijn aangesloten.
- 3. Het meetsysteem is direct klaar voor gebruik.

Test selecteren

Voer eerst een visuele controle uit op het testobject of de (deel)installatie en sluit vervolgens het geheel conform de schakelschema's aan op het meetsysteem.

We onderscheiden een viertal testmethoden:

- Test 1: tweepunts-aardingsweerstandsmeting.
- Test 2: driepunts-aardingsweerstandsmeting.
- Test 3: gedeeltelijke aardingsweerstandsmeting met stroomtang (UTILIY-methode).
- Test 4: soortelijke grondweerstandmeting ('Wenner'-methode).

5.2 TESTEN



- Vermijd het testen van apparatuur of installaties onder invloed van hoge elektrostatische en/of elektromagnetische velden.

In de volgende paragrafen worden de testmethoden nader belicht, waarbij we veronderstellen dat de startprocedure conform paragraaf 5.1.1. is uitgevoerd.



5.2.1 Test 1: Tweepunts-aardingsweerstandsmeting



Instellen en uitvoeren test 1:

- 1. Sluit het meetsysteem conform het aansluitschema in bijlage 2 aan op het testobject.
- 2. Draai de keuzeschakelaar in de stand [Aardingsweerstand].
- 3. Druk op de [START] toets en laat hem weer los.
- 4. Het meetresultaat verschijnt op het display. Lees het resultaat af, sla het, indien gewenst, op en noteer eventueel de geheugencodes.
- 5. Maak het testobject los of voer opnieuw een test uit.

5.2.2 Test 2: Driepunts-aardingsweerstandsmeting



Instellen en uitvoeren test 2:

- 1. Sluit het meetsysteem conform het aansluitschema in bijlage 2 aan op het testobject.
- 2. Draai de keuzeschakelaar in de stand [Aardingsweerstand].
- 3. Druk op de [START] toets en laat hem weer los.
- 4. Het meetresultaat verschijnt op het display. Lees het resultaat af, sla het, indien gewenst, op en noteer eventueel de geheugencodes.
- 5. Maak het testobject los of voer opnieuw een test uit.

5.2.3 <u>Test 3: Gedeeltelijke aardingsweerstandsmeting met stroomtang (UTILIY-methode)</u>



Instellen en uitvoeren test 3:

- 1. Sluit het meetsysteem conform het aansluitschema in bijlage 2 aan op het testobject.
- 2. Draai de keuzeschakelaar in de stand [Aardingsweerstand met stroomtang].
- 3. Druk op de [START] toets en laat hem weer los.
- 4. Het meetresultaat verschijnt op het display. Lees het resultaat af, sla het, indien gewenst, op en noteer eventueel de geheugencodes.
- 5. Maak het testobject los of voer opnieuw een test uit.

De ERT-S houdt rekening met de informatie van de stroomtang, dus moet het resultaat als volgt berekend worden:

$$\operatorname{Result} = \frac{U}{I_{\text{clamp}}} = R_{E2}$$



5.2.4 <u>Test 4: Soortelijke grondweerstandmeting ('Wenner'-methode)</u>



Instellen en uitvoeren test 4:

- 1. Sluit de testkabels conform het aansluitschema in bijlage 2 aan op het meetsysteem.
- 2. Sla de vier testpennen, op onderling gelijke afstanden (=a; 1≤a≤8m, in meters nauwkeurig), in de grond tot op een diepte die 5% is van de afstand a.
- 3. Draai de keuzeschakelaar in de stand [Grondweerstand].
- 4. Druk op de toets [Afstand (m)] en eventueel op de toetsen [8] en [9] om de afstand a, in meters nauwkeurig, in de tester op te slaan.
- 5. Druk op de [START] toets en laat hem weer los.
- 6. Het meetresultaat verschijnt op het display. Lees het resultaat af, sla het, indien nodig, op en noteer de geheugencodes.
- 7. Draai de keuzeschakelaar in de stand [Aardingsweerstand] om de gemeten weerstandswaarde te bekijken.
- 8. Druk op de [START] toets en laat hem weer los. De weerstandswaarde zal nu in Ohms getoond worden.
- 9. Verplaats de testpennen of voer opnieuw een test uit.



Voorbeeld van een meetopstelling:



Figuur 5: Voorbeeld van een meetopstelling Opmerking: afstand a is bij gebruik van de standaard meegeleverde snoeren maximaal 8 meter.

5.3 OPSLAAN VAN DE RESULTATEN

Ieder opgeslagen resultaat wordt voorzien van een identificatienummer dat door de klant bepaald wordt.

De code bestaat uit 2 maal 3 cijfers als volgt:



Hierbij dient te worden opgemerkt dat X.X.X steeds tenminste één niveau hoger in de (deel)installatie is als YYY. Voor een optimaal gebruik en gedetailleerde beschrijving van deze codes verwijzen wij naar de PATS-W Administratie-Software.

Ieder getoond resultaat kan in het geheugen worden opgeslagen op de volgende manier:

Ingedrukte toets

<u>Commentaar</u>



De getoonde waarde wordt nu op een geheugenplaats opgeslagen, inclusief de subresultaten en de parameters die in de [Resultaat oproepen]-functie met de [DISPLAY] toets gecontroleerd kunnen



worden. Zie tabel 4 voor een lijst van subresultaten en parameters die tezamen met het hoofdresultaat in het geheugen worden opgeslagen:

Tabel 3: Resultaten in het geheugen.

Hoofdresultaat	Subresultaten en parameters
Aardelectrodeweerstand	
AardweerstandR	
Specifieke soortelijke grondweerstand	a

	- Als u wilt stoppen met de lopende actie (opslaan) moet u de
	keuzeschakelaar draaien.
	- Voor alle meetresultaten kunnen de getallen van 001 t/m 999 gebruikt
	worden (voor het object en de meetplaats).
	- Als u de objecten geen aparte nummers wilt geven, kunnen alle resultaten onder
	dezelfde objectcode opgeslagen worden, waarbij dus alleen de code van de meetplaats
	zelf van test tot test gewijzigd moet worden.
	- Als u zowel de nummering van objecten en van meetplaatsen niet wilt gebruiken,
	kunnen alle meetresultaten van hetzelfde object en dezelfde meetcode onder dezelfde
	code opgeslagen worden door eenvoudig de stappen 2 en 3 hierboven weg te laten.



5.4 HET OPROEPEN VAN OPGESLAGEN RESULTATEN

Ieder opgeslagen resultaat is eventueel voorzien van een subresultaat en meet parameters (zie tabel 2).Iedere functie heeft een identificatienummer (1 t/m 3 zie onderstaande figuur). Hierdoor kan de gebruiker zien aan welke functie het subresultaat is gekoppeld. Het identificatienummer wordt slechts even getoond voordat het teruggeroepen resultaat op het display wordt getoond.



Figuur 6: Identificatienummer van iedere functie



Procedure voor het terughalen van opgeslagen resultaten:

Ingedrukte toets	Commentaar
Oproepen	Laatst veranderde deelcode (X.X.X of YYY) die voor het terughalen van resultaten wordt getoond.
↑ , ↓	Voer de gewenste code in door middel van de $[\uparrow, \downarrow]$ toetsen, indien nodig.
	Controleer het andere deel van de code door het drukken op de [DISPLAY] toets en verander dit, indien nodig, door middel van de $[\uparrow, \downarrow]$ toetsen.
Oproepen	Bevestig het oproepen door de [Oproepen] toets opnieuw in te drukken.
Eerst wordt ever	het identificatienummer van een functie getoond, en daarna het hoofdresultaat.
, ↓	Controleer de andere resultaten die onder hetzelfde object en meetplaatscode opgeslagen zijn door middel van de $[\uparrow, \downarrow]$ toetsen.
Vorm van de gel	neugenplaatsen onder een bepaalde X.X.X, YYY code:
Resultaat 1 + subresultaat; Resultaat 2 + subresulaat; 	
 Resultaat n + subresultaat	

Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de gebruikershandleiding van de PATS-W Administratie-Software.





5.5 RS232 COMMUNICATIEMETHODE



2.....Rx 3.....Tx 5.....GND

Figuur 7: RS232 poort



Figuur 8: RS232 kabel

- sluit een seriële printer of een PC aan op de ERT-S door midel van de speciale RS232 kabel, die bij de PATS-W wordt geleverd;
- stel alle communicatie parameters op de PC in met behulp van de PATS-W Administratie-Software, die door NIEAF-SMITT bv. geleverd kan worden;
- zet de keuzeschakelaar van de ERT-S in de RS232-stand, zodat "**Pr L** " verschijnt;
- druk op de [START] toets om de opgeslagen gegevens naar de PC of printer te sturen;



RS232 parameters

- baudsnelheid (rate) 4800 Baud;
- format: 1 startbit, 8 databits, 1 stopbit, geen pariteit;
- protocol: $X_{on}/X_{off.}$

ERT-S Serie. Nr.	9621002
Datum: Bediener: Plaats: Opm.:	
Object: 001	Plaats: 001
Test 1 Testresultaat	

Figuur 9: Voorbeeld van een uitdraai



- Als u met het verzenden wilt stoppen, moet u de stand van de keuzeschakelaar veranderen.



5.6 HET WISSEN VAN RESULTATEN.

Om verwarring te voorkomen raden wij u aan alle opgeslagen resultaten te wissen voordat u met een nieuwe serie metingen gaat beginnen. Soms hoeven alleen maar de resultaten onder een bepaald objectnummer gewist te worden, soms die van één bepaald meetpunt of soms moet alleen maar het vertoonde opgeroepen resultaat gewist worden. Dit kan verwarrend zijn, dus moeten de juiste procedures gevolgd worden.

Alle resultaten wissen.

Draai de keuzeschakelaar in een willekeurige stand, uitgezonderd de RS232 stand.

Voer de volgende handelingen uit:

Ingedrukte toets	<u>Commentaar</u>
Wiss e n	El r gaat knipperen.
Wissen	Druk nogmaals op de toets om het wissen te bevestigen.

Alle resultaten worden nu gewist.

Alleen resultaten van een bepaald object (YYY) wissen.

Commentaar

Draai de keuzeschakelaar in een willekeurige stand, uitgezonderd de RS232 stand.

Voer de volgende handelingen uit:



De laatst **veranderde** deelcode (X.X.X of YYY),die is gebruikt voor het terughalen van resultaten, wordt getoond.



Gebruik de [DISPLAY] toets om, indien nodig, de objectcode (zonder puntjes YYY) te kiezen.



Stel de gewenste objectcode in met behulp van de $[\uparrow, \downarrow]$ toetsen.



Wissen

Druk op deze toets zodat " **[] ~** " gaat knipperen.

Druk nogmaals op deze toets om het wissen te bevestigen.



Alleen de resultaten van een bepaalde meetplaats (X.X.X) van het object moeten gewist worden.

Draai de keuzeschakelaar in een willekeurige stand, uitgezonderd de RS232 stand.

Voer de volgende handelingen uit:

Ingedrukte toets	Commentaar
Oproepen	De laatst veranderde deelcode (X.X.X of YYY) die voor het terugroepen van resultaten gebruikt is, wordt vertoond.
↑ , ↓	Voeg de code van het gewenste object of meetplaats in door middel van de $[\uparrow, \downarrow]$ toetsen.
DISPLAY	Gebruik de [DISPLAY] toets om de meetplaats/object code te selecteren.
\uparrow	Voer de gewenste meetplaats/object code in door middel van de $[\uparrow, \downarrow]$ toetsen, indien nodig.
DISPLAY	Gebruik de [DISPLAY] toets om de reeds ingevoerde meetplaatscode (met puntjes X.X.X) te selecteren, als die nog niet geselecteerd was.
Wissen	Druk op deze toets zodat " [] r " gaat knipperen.
Wissen	Druk nogmaals op deze toets om het wissen te bevestiging.
	Alleen de resultaten van een bepaalde meetplaats van het object worden gewist

Alleen een teruggeroepen resultaat moet gewist worden

Draai de keuzeschakelaar in een willekeurige stand, uitgezonderd de RS232 stand.

Voer de volgende handelingen uit:

- 1. Roep het resultaat van een bepaalde meeplaats en object code terug volg de procedure onder paragraaf 5.6.
- 2. Gebruik de $[\uparrow, \downarrow]$ toetsen om het te wissen resultaat te selecteren (bijv. N uit figuur 6).
- 3. Druk op de [Wissen] toets, "
- 4. Druk opnieuw op [Wissen] om het wissen te bevestigen.

Alleen het teruggeroepen resultaat onder een bepaalde meetplaats wordt nu gewist. Het volgende resultaat, dat onder dezelfde meetplaats en objectcode was opgeslagen, wordt nu getoond (bijv. N-1 volgens figuur 6).





5.7 HET MEETSYSTEEM RESETTEN

Na het aanbrengen van de batterijen of wanneer een storing wordt opgemerkt, moet u de begininstellingen van het instrument resetten (in de beginstand zetten). Hoe doet u dit? 1. Schakel het instrument uit.

- 1. Schakel het instrument uit.
- 2. Druk op de [Wissen] toets en houd deze ingedrukt terwijl u het instrument weer inschakelt.

3. **FES** wordt enige tijd getoond, hetgeen betekent dat het meetsysteem weer op nul gezet (gereset) is.



De parameters van alle functies zullen weer op de beginwaarde ingesteld worden als volgt:

- de afstand "a" tussen de twee meetaardpennen wordt op 3 m gezet;
- het identificatienummer van de meetplaats wordt op 0.0.1 gezet;
- het identificatienummer van het object wordt op 001 gezet.

5.8 STORINGSANALYSE

In de volgende tabel worden mogelijke storingsmeldingen op het display van de tester beschreven. Van elke storing wordt de oorzaak en de mogelijke oplossing vermeld. Storingen die een bepaald technisch kennisniveau vereisen, worden met een (*) sterretje gemarkeerd

Bij het uitvoeren van de verschillende metingen kunnen verschillende waarschuwingen getoond worden, die de volgende betekenis hebben:



Display	Omschrijving	Mogelijke oplossing
٥.٢.	Buiten bereik	Het resultaat valt buiten het meetbereik, zie paragraaf "Technische Specificaties".
Â		Stoorspanning is hoger dan ca 20Veff.
гĽ	Afwisselend	De stroomweerstand van de aardpen is te hoog, zie paragraaf "Technische Specificaties"
гР	Afwisselend	De potentiaalweerstand van de aardpen is te hoog, zie paragraaf "Technische Specificaties".
BAT		Batterijspanning is lager dan $4.3V \rightarrow$ batterijen vervangen.
		Alle geheugenplaatsen zijn leeg.
		Identificatienummer van de meetplaats.
00 1		Identificatienummer van het object
Pre		Data zenden functie is geselecteerd
		Wis functie is actief
EoP		Geheugen vol
rE5		Het instrument is gereset of nieuwe batterijen zijn ingezet.
Ø		De aansluitingen ES en S zijn verwissseld \rightarrow verwissel ze.

5.9 KALIBRATIE EN REPARATIE

Om de goede werking en meetnauwkeurigheid van het meetsysteem te waarborgen adviseren wij u het meetsysteem tenminste éénmaal per jaar te laten kalibreren. Hiermee kunt u aantonen dat de gekeurde producten aan een genormeerde testprocedure zijn onderworpen.

De kalibratie wordt door Nieaf-Smitt by uitgevoerd. In het kalibratierapport worden de resultaten, beoordelingen, plaats, datum en naam van de verantwoordelijke persoon vermeld.

Het meetsysteem bevat geen onderdelen die door de eigenaar zelf kunnen worden vervangen (batterijen uitgezonderd). Voor kalibratie en/of reparatie stuurt u uw meetsysteem franco naar:

Nieaf-Smitt bv. Afdeling Technische Support Vrieslantlaan 6 3526 AA UTRECHT 030 288 13 11 Tel. Tel. Helpdesk 030 285 02 85 : 030 289 88 16 Fax. : helpdesk@nieaf-smitt.nl E-mail : Website www.nieaf-smitt.nl : : www.nieaf-instruments.com



6. ONDERHOUD



Vervang onderdelen niet zelf maar schakel een technisch vakbekwaam persoon in

(zie paragraaf 2.1.2).

6.1 VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN

rrschijnt, breng die dan eerst ijen binnen één minuut gaat

	Verwijder alle kabels (testkabel of RS232 kabel) voordat de batterijdeksel verwijderd wordt.
	Er bestaat een gevaar voor delen onder spanning onder de batterijdeksel. Gooi na gebruik de lege batterijen in de daarvoor bestemde afvalbak!

Als het "BAT" teken op het display verschijnt betekent dit dat de batterijspanning onder de 4,3 V: ligt. Voer de volgende procedure uit:

- 1. Verwijder de aansluitsnoeren en open de batterijdeksel.
- 2. Verwijder de oude batterijen.
- 3. Plaats de nieuwe batterijen in de houder, vervang steeds alle vier batterijen gelijktijdig.



Figuur 10: Plaatsen batterijen





Gebruik alleen maar de batterijsoorten die in de technische specificatie vermeld zijn.

Als het niet mogelijk is deze resultaten over te brengen (geen externe printer of PC bij de hand), ga dan als volgt te werk:

- 1. Schakel het instrument UIT.
- 2. Verwijder de batterijdeksel.
- 3. Verwissel de batterijen snel binnen een minuut.
- 4. Plaats de batterijdeksel weer terug en schakel het instrument AAN.
- 5. **[]** r mag niet verschijnen; dit betekent dat de opgeslagen resultaten nog intact zijn. Er is dan dus niet gewist.

6.2 SCHOONMAKEN



Gebruik geen vloeistoffen met benzine! Mors geen schoonmaakmiddelen op het meetsysteem.

Gebruik een zachte in water of alcohol gedrenkte zeem en laat het instrument geheel opdrogen na het schoonmaken.



7. <u>ACCESSOIRES EN VERVANGBARE DELEN</u>

Bij het meetsysteem wordt standaard meegeleverd:

- één ERT-S instrument;
- één E testsnoer (zwart; lengte: 4,5m);
- één ES testsnoer (groen; lengte: 4,5m);
- één S testsnoer (rood; lengte 15m);
- één H testsnoer (blauw; lengte 20m);
- vier aardpennen;
- vier ondersteuningen, voor elke testsnoer één;
- één nederlandstalige gebruikershandleiding.





Controleer alle geleverde goederen (zowel de behuizing van het meetsysteem en de accessoires). Wanneer er enige beschadigingen zichtbaar is stuur dan het meetsysteem terug naar de leverancier voor vervanging of service.

Bij het meetsysteem zijn optioneel leverbaar:

- RS232 kabel, ten behoeve van datacommunicatie met de software;
- PATS-W Administratie-Software;
- ETEST ;
- UTILIY stroomtang 1000 : 1;
- Draagtas;
- Draagkoffer.
- Holster



bijlage 1

EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Product:

Aardingsweerstand Meter

Identificatie van het meetsysteem:

Handelsmerk:Nieaf-Smitt bv.Model/Type:ERT-S

Nieaf-Smitt verklaart dat het meetsysteem voldoet aan de fundamentele eisen van de volgende Europese Richtlijnen en normen:

Laagspannings-richtlijn EMC-richtlijn (73/23/EEG) zoals laatstelijk gewijzigd. (89/336/EEG) zoals laatstelijk gewijzigd.

> VDE0701 IEC1010-1 EN 55022 klasse B NEN-EN 50081-1 NEN-EN 50082-1 IEC801-2 niveau 3 IEC801-3 niveau 2 IEC801-4 niveau 4

Plaats en datum

Handtekening gemachtigd persoon.



bijlage 2

Aansluitschema's

- Tweepunts-aardingsweerstandsmeting

Sluit het meetsysteem volgens aansluitschema aan op het testobject.





- Driepunts-aardingsweerstandsmeting

Sluit het meetsysteem aan volgens het aansluitschema aan op het testobject.





Sluit het meetsysteem volgens het aansluitschema aan op het testobject.





- Soortelijke grondweerstandmeting

Sluit het meetsysteem volgens het aansluitschema aan op het testobject.



